GIS e Geoprocessamento

Street View, exportação KML.

- Street View
- Exportar KML Placas

Street View

Clique em **Street View**.

Clique no ponto do desenho que deseja consultar.

O Street View abre no navegador no endereço selecionado no desenho.

Vídeo explicativo:

https://www.youtube.com/embed/e1Pbxp1lwVU

Exportar KML Placas

Clique em **Exportar KML Placas**.

Escolha o local e o nome do arquivo.

Abra o arquivo .kml no Google Earth.

Vídeo explicativo:

https://www.youtube.com/embed/LlAoR4pWuiY