PRIMEIROS PASSOS

Instalação, aba SINCAD no ribbon

- Licença e Suporte

Licença e Suporte

O SINCAD só libera os comandos com uma licença válida. A chave é gerada pelo Levi (GEPRO). Ao pedir uma licença, informe o código da maquina que aparece na tela após isso o você irá receber a chave de ativação.

Vídeo explicativo: